

Návod k obsluze a provozu ThermoCall TC1.1

Webasto Thermosysteme International GmbH
Postfach 80 D-82132 Stockdorf
Hotline (01805)-932278, Hotfax (0395)-5592353
<http://www.webasto.de>

Všeobecné informace

Vážená zákaznice, vážený zákazníku firmy Webasto, děkujeme Vám za to, že jste si zakoupili toto nové originální příslušenství od naší firmy. S tímto výrobkem máte k dispozici komfortní a inovativní možnost ovládní Vašeho nezávislého topení Webasto. Předkládaný návod k obsluze a provozu je doplňkem k vysvětlení servisní dílny Webasto nebo autoservisu, které prováděly montáž, a ještě jednou shrnuje funkce přístroje ThermoCall TC1.1.

Použití

Vaše nezávislé topení Webasto, resp. nezávislou ventilaci, je možné dálkově ovládat telefonem při využití datového přenosu DTMF. Jako ovládací jednotky se hodí všechny telefony mobilních i pevných sítí, které umožňují vysílání multifrekvenční tónové volby (tónové volby s tóny různých kmitočtů). Zavoláte-li Váš přístroj ThermoCall TC1.1, budete procházet měnící se systémovou nabídkou a budete naváděni na jednotlivé položky tak, abyste mohli snadno ovládat nezávislé topení / ventilaci Webasto, jež jsou instalovány ve Vašem vozidle. Je možno navolit jak časový interval, po který je topení v provozu, tak naprogramovat interní spínací hodiny předvolby.

POKYNY:

- Před uvedením přístroje TC1.1 do provozu bezpodmínečně respektujte všeobecné pokyny v návodu k obsluze a provozu nezávislého topení Webasto a vezměte v úvahu stanoviště svého vozidla.
- V modu vytápění musíte před opuštěním vozidla jeho topení nastavit na „teplo“.
V modu vytápění i ventilace musíte ventilátor vozidla nastavit u 3stupňového ventilátoru na 1. a u 4stupňového ventilátoru na 2. stupeň.
U ventilátoru s plynulou regulací pak minimálně na 1/3 jeho výkonu.
- U topných zařízení typu Thermo Top a Thermo Top T v modu vytápění musíte jejich časový interval sepnutí do provozu nastavit na 20 nebo 30 minut.
Aby se zabránilo vybití akumulátoru vozidla, u topných zařízení Thermo Top Z/C a Thermo Top E doporučujeme časový interval vytápění nastavit podle doby jízdy. Při každodenní jízdě v trvání přibližně 30 minut doporučujeme, aby doba sepnutí topení do provozu byla omezena na maximálně 30 minut. U teplovzdušných topných zařízení, resp. vodních topení nákladních automobilů a autobusů je možné časový interval sepnutí topení do provozu naprogramovat až na 120 minut. Přístroj ThermoCall TC1.1 je z výrobního závodu nastaven na vytápění v časovém intervalu 30 minut.

Obsluha a ovládání pomocí telefonu pevné nebo mobilní sítě

- Váš telefon pevné sítě přepněte na tónovou volbu (DTMF). Informace o postupu naleznete v návodu k obsluze svého telefonu.
U většiny mobilních telefonů je tato funkce již předem nastavena.
- Od provozovatele sítě, ve které je Váš telefon zapojen, jste na základě svého požadavku obdrželi samostatné telefonní číslo pro přístroj ThermoCall.
- Vytočte telefonní číslo svého přístroje ThermoCall TC1.1. Po navázání spojení uslyšíte uvítací hlášení „WEBASTO THERMOCALL, BUĎTE SRDEČNĚ VÍTÁNI“. Po něm následuje vyzvání „PROSÍM, ZADEJTE SVOJE PŘÍSTUPOVÉ HESLO“.
Zadejte svoje přístupové heslo (2místný kód) a znak #. Z výrobního závodu je přístupové heslo nastaveno na „00“ (tedy 00#). Při správném zadání je v nekonečné smyčce nabízen výčet povelů a příkazů, které jsou k dispozici, případně je potvrzena navolená funkce. Neprovedete-li zadání správně, resp. nezadáte-li nic, uslyšíte hlášení „ZADÁNÍ NENÍ SPRÁVNÉ“ a povely a příkazy, které jsou k dispozici, budou ještě dvakrát zopakovány. Poté se telefonní spojení přeruší. Struktura v daném okamžiku předkládané nabídky se vždy automaticky přizpůsobuje právě aktuálnímu stavu přístroje / systému.

| Ovládání pomocí telefonu Funkce | Příkaz / povel Stiskněte tlačítko | Poznámka |
|---|--------------------------------------|----------|
| Telefonní číslo mého přístroje ThermoCall TC1.1: | | |
| AKTIVACE nezávislého topení | 1 | |
| DEAKTIVACE nezávislého topení / ventilace | 1 | |
| AKTIVACE nezávislé ventilace | 2 | |
| PRODLOUŽENÍ ČASOVÉHO INTERVALU SEPnutí nezávislého topení / ventilace DO PROVOZU | 2 | 1 |
| VYVOLÁNÍ zbývajícího časového intervalu sepnutí nezávislého topení / ventilace v provozu | 3 | 1 |
| AKTIVACE / DEAKTIVACE interních spínacích hodin předvolby | 4 | 2 |
| VYVOLÁNÍ AKTUÁLNÍHO PŘESNÉHO ČASU | 5 | |
| PROGRAMOVÁNÍ | 0 | 3 |

Programování

Do nabídky položek programování se dostanete zadáním 0 v hlavní nabídce

| | | |
|--|---|-----|
| ZMĚNA PŘÍSTUPOVÉHO HESLA | 1 ►► nové přístupové heslo (2 číslice) ►► # ►► opakování nového přístupového hesla ►► # | 4 |
| ZMĚNA ČASOVÉHO INTERVALU SEPNUTÍ nezávislého topení V PROVOZU | 2 ►► 2 nebo 3 číslice (10-120 minut) ►► # | 4 5 |
| ZMĚNA ČASOVÉHO INTERVALU SEPNUTÍ nezávislé ventilace V PROVOZU | 3 ►► 2 nebo 3 číslice (10-120 minut) ►► # | 4 5 |
| PROGRAMOVÁNÍ AKTUÁLNÍHO PŘESNÉHO ČASU | 4 ►► 2 číslice (≤ 23 hodin) a 2 číslice (≤ 59 minut) | 4 |
| OKAMŽIK SEPNUTÍ nezávislého topení DO PROVOZU | 5 ►► 2 číslice (≤ 23 hodin) a 2 číslice (≤ 59 minut) | 4 |
| OKAMŽIK SEPNUTÍ nezávislé ventilace DO PROVOZU | 6 ►► 2 číslice (≤ 23 hodin) a 2 číslice (≤ 59 minut) | 4 |
| UKONČENÍ PROGRAMOVÁNÍ | 0 | |

Ovládání pomocí tlačítka

Součástí dodávky je tlačítko. To musíte namontovat tehdy, nemáte-li k dispozici spínací hodiny předvolby, resp. dálkové ovládání Teletart. Tlačítko slouží k ovládání, obsluze a zobrazování aktuálního provozního stavu Vašeho nezávislého topení. Při stisku tlačítka dojde k zopakování poslední funkce řídicího ovládání, jež byla aktivována telefonem. Je-li při stisku tlačítka již systém aktivován, dojde k ukončení právě probíhajícího cyklu vytápění, resp. ventilace.

| | | |
|------------------------|---|----------------------------------|
| LED dioda trvale svítí | Z | je v provozu nezávislé topení |
| LED dioda pomalu bliká | Z | je v provozu nezávislá ventilace |
| LED dioda rychle bliká | Z | bezprostředně po stisku tlačítka |

| Poznámka | Pokyn / informace |
|----------------------------|--|
| 1 | Není k dispozici, jestliže k aktivaci došlo pomocí externích spínacích hodin předvolby. |
| 2 | Sepne nezávislé topení, resp. nezávislou ventilaci, do provozu v naprogramovaném okamžiku a na naprogramovaný časový interval. POZOR: K sepnutí dojde buď pouze pro proces vytápění, nebo pro proces ventilace, k opakování je nutná opětovná aktivace spínacích hodin předvolby. |
| 3 | Nedojde-li v průběhu 10 sekund k žádnému zadání, vrátí se přístroj ThermoCall automaticky do úrovně hlavní nabídky. |
| 4 | Nebylo-li zadání provedeno správně, případně nedojde-li v průběhu 5 sekund k žádnému zadání, přístroj ThermoCall se s nahlášením „ZADÁNÍ NENÍ SPRÁVNÉ“ vrátí zpět do nabídky programování. Až dosud provedená nastavení zůstávají beze změny uložena v paměti. |
| 5 | Zadaná hodnota v minutách bude uložena v paměti jako nový časový interval sepnutí nezávislého topení nebo nezávislé ventilace do provozu. Z výrobního závodu je časový interval vytápění a ventilace přednastaven na 30 minut. |
| Vysvětlení znaků a symbolů | |
| 01234 56789 | Tlačítka telefonu (viz návod k použití telefonního přístroje) |
| ▶▶ | Stiskněte tlačítko (tlačítka) |
| «XX» | Text přístroje ThermoCall |
| # | Tlačítko s křížkem |
| † | Mezera (viz návod k použití telefonního přístroje) |
| + | Tlačítko „plus“ (viz návod k použití telefonního přístroje) |
| ≤ | Menší, příp. rovná se (hodnota) |